

ComfortSun

Zubehör



Einschaltstrombegrenzer

Der Einschaltstrombegrenzer bietet Sicherungsschutz gegen hohe Einschaltströme.

Leistung	3460 W
Stromanschluss	230 V 50 Hz~
Schutzart	IP 20

Breite	55 mm
Länge	153 mm
Höhe	75 mm

Bestellnummer weiß 5101024



Wärmeregler

Die stufenlose Dimmung für Heater bis 2000 W erlaubt die stromsparende Anpassung der Wärmeintensität an Ihre Bedürfnisse.

Gewicht	0,8 kg
Leistung	2000 W
Stromanschluss	230 V 50 Hz~
Schutzart	IP 50
Kabellänge	1,3 m


Breite	100 mm
Länge	150 mm
Höhe	80 mm

Bestellnummer weiß 5101025



Sprossenhalter

Mit dem robusten Sprossen- und Markisen-tragrohrhalter für Infrarotstrahler 1400 W und 2000 W lässt sich der ComfortSun-Strahler einfach und unkompliziert an Tragerohren und Sprossen bis 40 mm Querschnitt befestigen.



1 Schenkellänge	26 mm
2 Klemmbreite	40 mm
3 Gesamtbreite	64 mm
4 Höhe	85 mm

Bestellnummer

weiß	5101029
titan	5101030
anthrazit	5101031



Stativ

Der am Stativ montierte Strahler (möglich für 1400 W und 2000 W) ist jederzeit und überall einsatzbereit.

Gewicht	15 kg
Fußdurchmesser	420 mm
Höhe	2100 mm

Bestellnummer

weiß	5101026
titan	5101027
anthrazit	5101028

Montage

- Elektrische Installationen sind nur von einer Elektrofachkraft auszuführen.
- Die Geräte der Schutzklasse IPX4 und IPX5 sind für den Innen- und Außenbereich zugelassen.
- Der für den Anschluss des Heizgerätes benutzte Stromkreis muss mit mindestens 16 A (träge) abgesichert sein.
- Das Heizgerät ist in einer Höhe von mindestens 1800 mm über dem Fußboden zu montieren. Beachten Sie für weitere Montagehinweise die Bedienungsanleitung.
- Das Heizgerät nicht direkt unter Steckdosen, Verteilerdosen, Schaltern oder elektrischen Leitungen montieren.
- Bei Einsatz in Nassräumen Errichtungsvorschriften beachten VDE 0100, Teil 701.

Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Vorsicht! Einige Teile des Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Das Gerät im eingeschalteten oder warmen Zustand nicht abdecken – es besteht Brandgefahr.
- Nicht direkt, für längere Zeit sowie aus kurzer Distanz in die in Betrieb befindliche IR-Halogenlampe sehen!
- Infrarotwärme kann bei unsachgemäßen Gebrauch Augen (thermische Netzhautgefährdung, Gefährdung für Hornhaut und Augenlinse, Katarakt) und Haut (IR-Erythem, Verbrennungen) schädigen. Beachten Sie deshalb die Montagehinweise (siehe Bedienungsanleitung).

Kundendienst

- Defekte Netzanschlussleitungen oder Lampen dürfen nur durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder qualifiziertem elektrischem Fachpersonal ersetzt werden.